

# BRUKSANVISNING FÖR FOTOGENLAMPA

*NOTERA ATT DENNA FOTOGENLAMPA ÄR AVSEDD ATT ANVÄNDAS SOM PRIMÄR LJUSKÄLLA I UTRYMMEN SOM SAKNAR ELEKTRISK BELYSNING\**

## VAL AV BRÄNSLE

Vi rekommenderar att du använder bränsle som består av 100% ren paraffinolja, gärna av Karlskrona Lampfabriks egna fabrikat. Ren fotogen, eller lampolja som den också kallas i dagligt tal, minimerar risken för os och obehaglig lukt. Rätt använd behöver du aldrig byta din veke då det är bränslet som brinner och inte veken. Se bara till att du alltid har fotogen i din lampa så att veken inte torkar.

## SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Fotogenet är lättflyktigt och kan vid påfyllnad lätt hamna på lampans utsida, varför lampan inte bör ställas på känsliga underlag.

När lampan är tänd fungerar brännarröret som en skorsten och avger en mycket varm luftström. Placera därför inte lampan i närheten av brännbara material, exempelvis gardiner. Lämna även ett område om cirka en meter fritt ovanför brännarrörets topp.

Lämna inte brinnande lampor obevakade eller i närheten av barn eller husdjur.

## HANDHAVANDE

1. Vid påfyllnad av fotogen tas eventuell lampskärm och brännarrör bort, varefter brännaren skruvas av från oljehuset. Oljehuset fylls med fotogen till cirka tre fjärdedelar.
2. En ny eller torr veke behöver först suga åt sig fotogen, genom att man låter lampan stå med påfyllt oljehus i minst ett dygn. Har man bråttom kan man istället dra upp veken så långt det går och sedan doppa den ner i oljehuset i fem minuter.

3. Om veken blivit torr och hård så behöver den bytas ut. Dra då ut den underifrån – använd inte veksruven, eftersom kugghjulen då kan skadas. För in den nya veken underifrån och vrid på veksruven till dess att kugghjulen fäster i veken. Ansa vid behov den uppstickande delen med en sax så att den blir rak och jämn.
4. Tänd veken och sätt snabbt på brännareröret, som omedelbart kommer att bli mycket varmt. Ställ in veken så att ca 2 mm är synlig. Är veken för högt uppskruvad brinner själva veken, lågan blir för hög och sot kan bildas i brännarröret.
5. För att släcka lampan blåser man snett ner i brännarröret, eller vrider ner veken, så att lågan slocknar. Tänk på att brännarröret, och området ovanför brännarröret, är mycket varmt.

## GARANTI

Fotogenbrännaren, veken och brännareröret utgör förslitningsvaror. Normalt sett håller dessa i flera år, men beroende på hur och hur mycket de används, kan de förbrukas tidigare. På veken och brännareröret kan därför ingen garanti lämnas, medan vi på brännaren alltid lämnar ett års funktionsgaranti.

## USER MANUAL IN ENGLISH

For this user manual in English, please visit:  
[www.lampfabriken.com/1063/en/instruction-folders](http://www.lampfabriken.com/1063/en/instruction-folders)

*\* Våra fotogenlampor är inte avsedda för dekorativa belysningsändamål, utan endast som primär ljuskälla i utrymmen som saknar elektrisk belysning (såsom exempelvis fritidsstugor, verandor och uteplatser). Alla våra fotogenlampor är försedda med rundbrännare konstruerade efter Aimé Argands patent. Dessa brännare är, med sin ljusstyrka på 6-15 gånger den hos enklare snörvekesbrännare, avsedda för funktionell belysning i rum som saknar annan belysning.*

*Enligt EU:s direktiv EN 14059:2002 skall lampor för dekorativa ändamål vara så konstruerade att risken för barn under tre års ålder att komma åt fotogenen inuti lampan minimeras. Skulle våra lampor – tvärt emot våra intentioner – användas i dekorativt syfte finns risk att barn under tre års ålder, genom att suga på veken eller dricka av fotogenen, utsätts för livshotande lungskador. VID FÖRTÄRING AV FOTOGEN: Framkalla inte kräkning. Kontakta genast Giftinformationscentralen eller läkare!*