

# MONTERINGSINSTRUKTION FÖR FRÖDINGPLAFOND

Plafondfästet kan skruvas direkt mot en takdosa (c/c60-75) genom de båda hålen märkta [A] på bilden (varvid stickkontakten avlägsnas och den fasta ledningen kopplas direkt i plinten). Alternativt hängs takfästet på en krok medelst skruvöglan markerad [B] och spänns mot taket med vingmuttern. Sitter takkroken på ett utskjutande doslock eller takrosett, kan man med fördel (med hjälp av en tång) vika ut de bägge ledade flärparna [C] så att fästet sitter jämnt mot takytan.

När fästet är på plats avlägsnas de tre lamphållarringarna [D] och plafondringen samt reflektorplåten förs på och spänns fast med lamphållarringarna.

