

## MONTERING AV GOLVLAMPSFOT

För in det räfflade röret (A) i nippeln (B). Fäst det räfflade röret genom att dra åt stoppskruven (C) med den medföljande sexkantsnyckeln. Se till att stoppskruven skruvas i botten av en räffla (\*Se bild) så att röret inte riskerar att lossna.

### UNDERHÅLL

Våra lampor tillverkas i driven polerad mässing. Vi lackerar inte mässingen eftersom den oxidering som uppstår med tiden, då inte går att avlägsna. Den olackerade mässingen ger en jämnare oxidering som - om man så önskar - kan putsas bort med vanligt putsmedel för mässing eller koppar.

